



ORO SAUSINTUVAS

„Wi-Fi“ FUNKCIJA – GREITOS PRADŽIOS VADOVAS

**• NAUDOTOJO
VADOVAS • NAUDOTOJO VADOVAS**



„Wi-Fi Inventor“ valdymas – serijai:

Alva



TURINYS

Prieš pradant Prieš	4
pradant Atsargumo.....	4
priemonės.....	4
Atsisiųsti programėlę.....	4
Paskyros registracija.....	5
Oro sausintuvo prijungimas prie „Inventor Control“.....	6
Pridėti rankiniu būdu naudojant lengvą susiejimą	6
Pridėti rankiniu būdu naudojant AP režimą.....	7
Pridėti automatiškai.....	9

PRIEŠ PRADĖDAMI

Prieš pradėdami

Įsitikinkite, kad jūsų maršrutizatorius transliuoja „Wi-Fi“ ryšį 2,4 GHz dažniu.

Jei turite dviejų dažnių maršrutizatorių, įsitikinkite, kad abu „Wi-Fi“ tinklai turi skirtingus pavadinimus (SSID).

Padėkite oro sausintuvą šalia maršrutizatoriaus, kad užtikrintumėte tinkamą ryšį.

Įsitikinkite, kad jūsų mobiliojo įrenginio duomenys yra išjungti.

Būtina pamiršti visus kitus aplinkinius tinklus ir įsitikinti, kad „Android“ arba „iOS“ įrenginys prijungtas prie to paties belaidžio tinklo.

Įsitikinkite, kad „Android“ arba „IOS“ platformos veikia tinkamai ir automatiškai prisijungia prie pasirinkto belaidžio tinklo.

Atsargumo priemonės

Taikomos sistemos: Reikalinga

„Android 4.4“ arba naujesnė versija.

Reikalinga „iOS 9.0“ arba naujesnė versija. Suderinama su „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“.

Pranešimas:

Nuolat atnaujinkite savo programėlę į naujausią versiją.

Gali būti, kad kai kurie „Android“ ir „IOS“ įrenginiai gali būti nesuderinami su šia programėle. Mūsų įmonė nebus atsakinga už jokiais problemas, kilusias dėl nesuderinamumo.

Įspėjimai:

Gali būti trumpas uždelsimas tarp ekrano ir rodinio – tai normalu.

Norint naudoti QR kodo parinktį, jūsų išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio kamera turi būti 5 MP arba didesnė.

Esant tam tikriems tinklo ryšiams, susiejimo laikas gali nutrūkti ir ryšio nėra. Tokiu atveju dar kartą atlikite tinklo konfigūraciją.

Tobulinimo tikslais ši programėlė gali būti atnaujinama be išankstinio įspėjimo. Tikrasis konfigūravimo procesas gali šiek tiek skirtis nuo šiamo vadove nurodyto.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: [https://](https://www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide)

www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide

Atsisiųsti programėlę

ĮSPĖJIMAS: Žemiau esantis QR kodas skirtas tik programėlei atsisiųsti.



Programėlių parinktuvas




„iPod“ parinktuvas


„Android“ naudotojams: nuskaitykite „Android“ QR kodą arba apsilankykite „Play Store“ ir ieškokite programėlės „Inventor Control“.

„IOS“ naudotojams: nuskaitykite „iOS“ QR kodą arba apsilankykite „App Store“ ir ieškokite programėlės „Inventor Control“.


Paskyros registracija




Pasirinkite „Registruotis“, kad užregistruotumėte naują paskyrą.




Perskaitykite privatumo politiką ir Vartotojo sutartis ir sutikimas tęsti.



Pasirinkite savo regioną ir įveskite savo el. pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį, kad gautumėte patvirtinimo kodą. Paspauskite „Gauti patvirtinimo kodą“.




Įveskite patvirtinimo kodą ir tęskite slaptažodžio nustatymą.



ORKAITĖS SAUSINTUVO PRIJUNGIMAS SU IŠRADĖJO VALDYMU


Pridėti rankiniu būdu naudojant paprastą susiejimą




1 veiksmas: Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite „Pridėti įrenginį“ arba piktogramą „+“.




2 veiksmas: pasirinkite „Pridėti“ Viršutinėje juostoje pasirinkite „Rankiniu būdu“, tada kairiajame meniu pasirinkite Oro sausintuvus ir modelio pavadinimas




3 veiksmas: pasirinkite savo „Wi-Fi“ ir įveskite slaptažodį.




4 veiksmas: 3 sekundes palaikykite paspaudę sausintuvo mygtuką „Wi-Fi / laikmatis“, kad įjungtumėte susiejimo režimą. Įsitinkinkite, kad įrenginio ekrane greitai mirksi susiejimo indikatorius, ir paspauskite „Toliau“.



5 veiksmas: Palaukite kelias minutes, kol susiejimo procesas bus baigtas.




6 veiksmas: Jei norite, baigus susiejimą, galite pakeisti savo įrenginio pavadinimą. Kai būsite pasiruošę, paspauskite „Atlikta“.



Viskas paruošta.


Pridėti rankiniu būdu naudojant AP režimą




1 veiksmas: Viršutiniame dešiniame kampe pasirinkite „Pridėti įrenginį“ arba piktogramą „+“.




2 veiksmas: pasirinkite „Pridėti“ Viršutinėje juostoje pasirinkite „Rankiniu būdu“, tada kairiajame meniu pasirinkite Oro sausintuvus ir modelio pavadinimas



3 veiksmas: pasirinkite savo „Wi-Fi“ ir įveskite slaptažodį.




4 veiksmas: Viršutiniame dešiniajame kampe palieskite „Lengvas susiejimas“ ir pasirinkite „AP režimas“.




5 veiksmas: 3sekundes palaikykite paspaudę sausintuvo mygtuką „Wi-Fi / laikmatis“, kad

įjungtumėte susiejimo režimą. Įsitikinkite, kad ekrane rodomas susiejimo indikatorius lėtai mirksi, ir paspauskite „Toliau“.




6 veiksmas: paspauskite „Eiti į prisijungimą“, kad įvestumėte savo įrenginio „Wi-Fi“ tinklus.




7 veiksmas: mobiliojo įrenginio nustatymuose prisijunkite prie sausintuvo tinklo „net_xx_


xxxx“. Grįžkite į programėlę ir paspauskite „Toliau“.



8 veiksmas: leiskite keliems poravimosi akimirkos procesams, kurį reikia užbaigti.




9 veiksmas: Jei norite, baigus susiejimą, galite pakeisti savo įrenginio pavadinimą. Kai būsite pasiruošę, paspauskite „Atlikta“.




Viskas paruošta.

Pridėti automatiškai




1 veiksmas: Viršutiniam dešiniajame kampe pasirinkite

„Pridėti įrenginį“ arba piktogramą „+“.



2 veiksmas: viršutinėje juostoje pasirinkite „Automatinis nuskaitymas“ ir paspauskite „Pradėti nuskaitymą“.




3 veiksmas: Pasirinkite „Wi-Fi konfigūravimas“, kad įvestumėte savo „Wi-Fi“ vardą ir slaptažodį. Norėdami įeiti, 3 sekundes palaikykite sausintuve nuspaudę „Wi-Fi / Laikmatis“.

susiejimo režimą ir paspauskite „Toliau“.



4 veiksmas: Kai paieška bus baigta, jūsų įrenginys bus rodomas ekrane. Paspauskite „Toliau“.



Viskas paruošta.

PASTABA: Dėl skirtingų „Wi-Fi“ nustatymų funkcija „Pridėti automatiškai“ gali nerasti jūsų sausintuvo. Tokiu atveju galite prisijungti naudodami vieną iš dviejų rankinių metodų.

Priminimas: procesas turėtų būti atliktas per 3 minutes. Jei ne, pakartokite procesą.

Palaukite, yra daugiau!

Atraskite naujas galimybes atsisiųsdami programėlę „Inventor Control“ ir gaukite prieigą prie daugybės įdomių ir unikalių funkcijų.

Išmanieji scenarijai, savaitinis planavimas, centrinis įrenginių valdymas ir daugybė kitų operacijų tampa jūsų išmaniojo įrenginio dalimi.

Sužinokite daugiau atsisiųsdami savo modelio „Wi-Fi“ vadovą, kurį rasite toliau pateiktoje nuorodoje arba nuskaite QR kodą šone:



<https://www.inventorappliances.com/manuals?item=dehumidifiers>

Visos vadove pateiktos nuotraukos skirtos tik aiškinamiesiems tikslams. Jūsų įsigyto įrenginio forma gali šiek tiek skirtis, tačiau veikimas ir funkcijos išlieka tos pačios.

Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už jokių spausdinimo klaidas. Produkto dizainas ir specifikacijos dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, produkto tobulinimo, gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją telefonu +30 211 300 3300 arba į pardavimo agentūrą. Visi būsimi vadovo atnaujinimai bus įkelti į techninės priežiūros svetainę, todėl rekomenduojama visada patikrinti, ar nėra naujausios versijos.



Nuskaitykite čia, kad atsisiųstumėte naujausią šio vadovo versiją.
www.inventorappliances.com/manuals



ORO SAUSINTUVAS

„Wi-Fi“ FUNKCIJA – GREITOS PRADŽIOS VADOVAS



Versija: 1.0.062025

Gamintojas: INVENTOR AGSA 24th km

National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565 Tel.: +30 211 300 3300, Faksas: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac

